



REMOVEDOR DE ADESIVOS BICOMPONENTES



CARACTERÍSTICAS:

- Altamente eficiente na dissolução de adesivos bicomponentes em caixilhos metálicos.
- Remove também os resíduos de tintas, deixando o caixilho como novo.
- Elevada vida útil, podendo ser reaproveitado ou reciclado.
- Evita a necessidade de operações mecânicas (raspagens ou lixamento) que danificam e reduzem a durabilidade dos quadros.

Inflamável	Não
Ponto de Fulgor	91°C
Ponto de Ebulição	202°C
Solubilidade em água	Solúvel

INSTRUÇÕES PARA USO:

1 - Submergir os quadros no Removedor Decafix R por pelo menos 15 minutos. Não é necessário a remoção do tecido colado da superfície do quadro. Tempos maiores podem ser necessários para camadas de adesivo mais espessas ou muito envelhecidas.

DICA: Para a limpeza de caixilhos grandes, submergir um lado de cada vez.

2 - Remover o quadro do banho e deixar escorrer para reaproveitamento total do produto. Não deixar o produto secar.

3 - Retirar o tecido antigo. Se necessário, esfregar com uma espátula plástica ou raspador manual, para remover eventuais resíduos de adesivo ou tinta.

4 - Lavar com água para remover todo o Removedor Decafix R e secar.

DICA: Se o quadro tiver desgaste excessivo ou pequenos furos, faça 2 furos maiores em lados opostos do caixilho para que a água de lavagem possa penetrar na estrutura interna do quadro e remover todos o Removedor Decafix R. Do contrário o produto no interior do quadro poderá escorrer no momento do tensionamento e prejudicar a adesão do novo adesivo.

REAPROVEITAMENTO DO REMOVEDO:

O produto pode ser reutilizado por tempo muito prolongado. Para isso, filtrar semanalmente os resíduos sólidos e drenar parte no fundo, enriquecido com adesivo solubilizado. Em seguida, completar o volume com produto novo.

Quando houver contaminação excessiva de adesivo, descartar o líquido segundo as normas ambientais aplicáveis e recomeçar a operação com produto limpo.

O produto pode ainda ser reciclado por destilação à vácuo.

CUIDADOS:

Advertências de perigo:

H315 P Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência:

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Somente para uso industrial.